MYKRONOZ

WEARABLE DESIGNED IN SWITZERLAND



ZeRound^3

- РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ -

СЪДЪРЖАНИЕ

НАЧАЛО

1. Какво има в кутията 03
2. Преглед 03
3. Зареждане 04
4. Основни операции 05
5. Носене 06
6. Кратки пътища 06

СДВОЯВАНЕ

7. Сдвояване 07
8. Актуализация 09

СЛЕДЕНЕ НА АКТИВНОСТ

9. Активност 09
10. Цели 11
11. Сърдечен ритъм 11
12. Сън 12
13. Хронометър 12
14. Таймер 13

ФУНКЦИИ ЗА СВЪРЗАНОСТ

15. Обаждания 13
16. Гласови команди 14
17. Известие 15
18. SMS 16
19. Време 16
20. Открий ми телефона 17
21. Дистанционна камера 17
22. Управление на музиката 18
23. Функция против загубване 18
24. Приложения 19

ЧАСОВНИК

25. Аларми 19
26. Напомняния 20
27. Втора времева зона 20
28. Приближаване на китката 21
29. Задаване изгледа на Вашия часовник 21
30. Настройки 22

ПОДДРЪЖКА

31. Раздвояване/актуализация/нулиране/изтриване 23
32. Сменяема верижка 24
33. Технически спецификации 24

БЕЛЕЖКИ ЗА РЕГУЛАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТ 25

1 . КАКВО ИМА В КУТИЯТА

ZEROUND3



ЗАРЯДНО + USB КАБЕЛ



РЪКОВОДСТВО



2 . ПРЕГЛЕД

Сензорен екран



Бутон


Микрофон и говорител

3. ЗАРЕЖДАНЕ

Заредете ZeRound^3 за час и половина преди първата употреба.



1. Поставете зарядната станция под часовника
2. Уверете се, че пиновете съвпадат със зарядните терминали на гърба на Zeround^3.
3. Свържете зарядната станция с USB кабел.
4. Свържете големия край на USB кабела към електрозахранването.
5. Индикаторът за батерията ще се запълни, за да покаже, че се извършва зареждане. След като ZeRound^3 се зареди напълно, индикаторът за батерията ще е пълен.



Отнема около 1 час и половина за пълното зареждане на вашия ZeRound^3. Когато нивото на батерията падне, ще се покаже индикатора за батерията.



Проверете нивото на батерията на ZeRound^3 по всяко време от прекия път на интерфейса или като отидете в меню Watch Settings > Изберете устройство > кликнете на Battery level.

Напълно заредена батерия на ZeRound^3 има живот от 4/5 дни. Моля, обърнете внимание, че животът на батерията зависи от начина на употреба и активираните функции.



4. ОСНОВНИ ОПЕРАЦИИ

I ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ НА УСТРОЙСТВОТО

Задръжте бутона за 3 секунди.

I ВКЛЮЧВАНЕ НА ЕКРАНА

Натиснете бутона

I ПРИДВИЖВАНЕ В ЕКРАНИТЕ

Плъзнете надясно за меню за активност
Плъзнете наляво за основно меню
Плъзнете нагоре за известия
Плъзнете надолу за кратки пътища

I ВЛИЗАНЕ В МЕНЮ/ИЗБОР/ПОВТЪРЖДАВАНЕ

Докоснете с един пръст, за да отворите или изберете елемент от менюто

I ИЗХОД ОТ МЕНЮ/ВРЪЩАНЕ В ПРЕДИШЕН ЕКРАН

Докоснете два пъти, за да се върнете в предишния екран или да излезете от менюто

I ВРЪЩАНЕ В НАЧАЛЕН ЕКРАН (ОТ КОЙТО И ДА Е ЕКРАН)

Натиснете бутона

I ПРОМЯНА НА ИЗГЛЕДА НА ЧАСОВНИКА

За да промените вида на основния екран на Вашия ZeRound3 часовник, натиснете стабилно основния екран, плъзнете наляво или надясно различните изгледи за часовника и докоснете този, който желаете да изберете и да го използвате



За да се уверите, че ZeRound^3 реагира правилно на Вашите докосвания, препоръчваме да използвате върха на пръстите си, а не ноктите.

5 . НОСЕНЕ

I ЕЖЕДНЕВНО НОСЕНЕ

За целодневно носене, препоръчваме да носите ZeRound3 на около един пръст от китката си.

I УПРАЖНЕНИЯ И ТРЕНИРОВКИ

По време на тренировка, препоръчваме ZeRound3 да се носи по-високо на китката, за да се записват по-точно данните за сърдечния ритъм.

- Уверете се, че ZeRound^3 е в контакт с вашата кожа.
- Носете ZeRound^3 на вашата недоминираща ръка.
- Не затягайте гривната прекалено много за по-добър комфорт и за да не ограничите потока на кръв.

6 . КРАТКИ ПЪТИЩА

Плъзнете надолу в главния екран на часовника, за да влезете в преките пътища на ZeRound^3.

ВРЕМЕ
Мигновен достъп до локалните метеорологични условия и прогноза за следващите 3 дни

НИВО НА БАТЕРИЯТА
Показва нивото на батерията на Вашия часовник

РЕЖИМ НА ПОЛЕТ
Предотвратява устройството да изпраща или получава обаждания и текстови съобщения

SETTINGS
Бърз достъп до менюто с настройки



НЕ МЕ БЕЗПОКОЙТЕ
Известия, аларми и обаждания не издават звук, вибрации или осветяване на екрана на телефона, когато екранът е заключен

ВИБРАЦИЯ/ЗУМЕР
Включена вибрация (по подразбиране)
Включване на вибрация и зумер
Включване на зумер
Затихване

ЯРКОСТ
Настройва яркостта на екрана за по-добра видимост

СЪСТОЯНИЕ НА BLUETOOTH
Показва състоянието на BT 3.0 (за аудио функции) & BLE (за синхронизация и функции за свързване)

ОТКРИЙ МИ ТЕЛЕФОНА
Помага Ви да откриете телефона, когато е в обхвата на Вашия ZeRound^3

7. СДВОЯВАНЕ

Изтеглете приложението MyKronoz

Когато включите Вашия ZeRound[3] за пръв път, ще бъдете подканени да свалите мобилното приложение MyKronoz на Вашия смартфон, за да продължите с началната настройка.



- iOS -

iOS9+ устройства с Bluetooth 4.0 BLE iPhone 4s, 5, 5c, 5s, 6, 6 Plus, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, X, XR, XS, XS Max

- ANDROID -

Изберете устройства с Android 6.0 + , които поддържат Bluetooth 4.0 BLE

Посетете mykronoz.com, за да получите най-актуалния списък с поддържани устройства.

I 1-ВО СДВОЯВАНЕ (BLE)


Сдвоете чрез приложението MyKronoz, за да синхронизирате данни и получавате известия

1. Уверете се, че Bluetooth е включен на мобилния Ви смартфон.
2. Потърсете приложението MyKronoz в App store или Google Play, свалете и инсталирайте приложението на Вашето мобилно устройство.
3. Отворете приложението MyKronoz на мобилното си устройство. Регистрирайте се, ако сте нов член или влезте в съществуващия си акаунт. След като въведете личните си данни, натиснете Set up.
4. Уверете се, че ZeRound3 е наблизо и изберете модела на ZeRound3.
5. За да свържете първата Bluetooth антена, следвайте инструкциите на екрана.



Сдвояване чрез QR код

- По време на първата настройка, на екрана на часовника ще се появи QR код
- За да сдвоите вашето устройство с телефона си, сканирайте QR кода на ZeRound^3 с камерата (от приложението MyKronoz)
- Когато ZeRound^3 е успешно свързан, ще бъдете информирани на екрана на мобилното си устройство.



Алтернативно сдвояване (ръчен режим)

- Уверете се, че ZeRound^3 е близо, изберете ZeRound3 в списъка с устройства и потвърдете
- На мобилното устройство ще се покаже заявка за сдвояване
- Докоснете, за да приемете сдвояването
- Когато ZeRound^3 е успешно свързан, ще бъдете информирани на екрана на мобилното си устройство

В края на процеса на настройка, може да започне автоматична актуализация на фирмуера. Това ще гарантира, че имате най-актуалния софтуер на устройството си и ще ползвате най-новите функции.

I 2^{-PO} СДВОЯВАНЕ (BT 3.0)

Сдвоете от Bluetooth настройките на мобилното устройство, за да получавате и изпращате обаждания

6. За да свържете втората антена, отворете Bluetooth настройките на вашия телефон и изберете ZeRound^3.

След първоначалното сдвояване, ZeRound$_3$ автоматично ще се свързва с вашия телефон, когато е включен и в обхват. Ако желаете да свържете Вашият ZeRound$_3$ с друг акаунт, първо трябва да прекъснете връзката с текущия. В мобилното приложение, отидете в меню Settings > кликнете на Paired watches > Unpair ZeRound^3. След това повторете процедурата за сдвояване, описана по-горе. Моля, обърнете внимание, че някои функции няма да работят, докато приложението MyKronoz не се инсталира на Вашия смартфон.

8 . АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ФИРМУЕР

MyKronoz редовно ще предоставя актуализации на п до най-новите функции за вашия часовник. При ZeRound^3, всички тези актуализации трябва да бъдат направени чрез OTA (Over The Air) и чрез мобилното приложение.
Актуализациите се извършват по Интернет, чрез мобилното приложение. Преди актуализиране, се уверете, че телефона и часовника Ви имат повече от 30% батерия.

ЗА ДА АКТУАЛИЗИРАТЕ ЧАСОВНИКА СИ

- Свържете Вашия ZeRound^3 към мобилното приложение
- Ако е налична нова актуализация, ще бъдете запитани от началната страница на мобилното приложение или от секцията за сдвоени часовници.
- Трябва да кликнете върху банера и да се съгласите, за да започне процеса на актуализация

По време на целия процес на актуализация трябва да държите часовника си близо до смартфона и приложението да е отворено. Избягвайте да използвате телефона си по време на актуализация. След успешна актуализация, часовникът ще се изключи за 1 минута и ще стартира отново.

9. СЛЕДЕНЕ НА АКТИВНОСТ

Вашият часовник има вграден три-осов акселерометър, който позволява да следите дневната си активност, базирана на Вашите движения. Така, заедно с профилната ви информация, дава възможност на тракера да изчислява стъпките, изминатото разстояние и изгорените калории.
За да получите най-точните резултати, препоръчваме да носите часовника на лявата си ръка, ако сте десничар или на дясната, ако сте левичар.











I ПРЕГЛЕД НА СТАТИСТИКАТА

ZeRound3 следи през деня:

- Брой изминати стъпки
- Изминато разстояние
- Изгорени калории
- Активни минути

Можете да прегледате ежедневната си активност в реално време от вашето устройство.



Тракерът за активността се нулира в полунощ.
За да запишете последната си активност, отидете в таб Activity на приложението MyKronoz. Активността ви ще се синхронизира автоматично, веднага след като отворите тази страница.
За да синхронизирате данните ръчно, плъзнете пръста си надолу по екрана.
ZeRound^3 има възможността да съхранява данните за активност до 7 дни. След това трябва да синхронизирате Вашия ZeRound^3 с мобилното приложение, за да избегнете загуба на данни.

1 0. ЦЕЛИ

ЗАДАВАНЕ НА ЦЕЛИ ОТ ЧАСОВНИКА

- Отидете в интерфейса за активи
- Задръжте данните на екрана, за които искате да зададете вашите цели и потвърдете



На екрана Стъпки на Вашия ZeRound3, лента с прогреса е показва колко близко сте до дневната си цел.

След като достигнете една от дневните си цели, ZeRound[3] ще извибрира леко и ще покаже интерфейсът за постигната цел.



Препоръчваме Ви да зададете амбициозни, но реалистични цели, за да поддържате здравословна ежедневна активност. Можете да увеличавате своите цели през времето, за да повишите своята активност. Препоръчително е да имате физическа активност поне по 30 минути средно на ден.

1 1 . СЪРДЕЧЕН РИТЪМ

Оборудван с оптичен сензор за сърдечен ритъм, ZeRound[3] измерва ръчно или автоматично честотата на сърдечния Ви ритъм през деня.



РЪЧЕН РЕЖИМ

- Прикрепете стабилно Вашия ZeRound[3] около китката си.
- Отидете в менюто **Heart rate** на Вашия часовник.
- Докоснете **червения бутон**, за да започнете измерването на сърдечния Ви ритъм.

Ще отнеме около 10 секунди, за да се покажат резултатите на екрана на часовника.

АВТОМАТИЧНО СЛЕДЕНЕ НА СЪРДЕЧЕН РИТЪМ

- Отидете в таб **settings** на мобилното приложение
- Кликнете на **Heart rate**
- Разрешете **Auto track** и задайте честотата

След като се активира, два зелени светодиода ще започнат да мигат на гърба на устройството.

Настройването на автоматичното измерване на прекалено чести интервали може да повлияе на живота на батерията.

АЛАРМА ЗА СЪРДЕЧЕН РИТЪМ

ZeRound[3] може да Ви известява, когато сърдечния Ви ритъм е над или под определени лимити. Можете да определите тези лимити директно от часовника > отидете в меню **Settings** > кликнете на **Activity** > изберете **Heart rate** или от настройките на мобилното приложение.



12. СЪН

ZeRound[3] следи часовете сън и качеството на съня Ви (леко спане, дълбоко спане, брой събуждания).



РЪЧЕН СТАРТ / ИЗХОД ОТ РЕЖИМ СЪН

- Натиснете иконата за сън в главното меню на ZeRound3
- **Натиснете върху иконата за старт**, за да разрешите следенето на съня
- **Натиснете върху иконата за стоп**, за да спрете следенето на съня

ЦЕЛИ ЗА СЪН ОТ ВАШИЯ ЧАСОВНИК

- Целта за сън по подразбиране е 8 часа
- **Задръжте пръст** върху екрана, за да настроите дневните цели за сън към Вашата най-подходяща дължина

РАЗРЕШАВАНЕ НА РЕЖИМ НА СЪН

- Отворете приложението **MyKronoz**
- Отидете в **меню Settings**
- Кликнете на **Advanced Settings**
- Изберете или кликнете на **Sleep**, за да влезете в желаните времена за лягане и ставане.

По подразбиране, ZeRound3 ще следи съня Ви от 23 до 7 часа. Можете също да видите последно записаните данни директно на устройството.

13. ХРОНОМЕТЪР

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ХРОНОМЕТЪРА

- Отворете приложението **Stopwatch**
- Започнете броенето чрез натискане на **иконата Play**
- За да спрете отброяването, натиснете **иконата Pause**
- Кликнете на **иконата Reset**, за да настроите брояча на 0

Можете да следите всяка отделна обиколка чрез натискане на иконата за обиколка, докато измерването тече.

Можете да видите пълен доклад, обиколка по обиколка, чрез натискане на брояча на обиколки в горната част на екрана.

14. ТАЙМЕР

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТАЙМЕРА

- Отворете приложението **Timer**
- **Задайте времето за отброяване** като натиснете върху часовете, минутите и/или секундите. Избраната зона ще се освети в лилаво
- **Плъзгайте нагоре и надолу**, за да настроите брояча
- В края на отброяването, часовникът ще Ви алармира със звук и вибрация.

15. ОБАЖДАНИЯ

Функциите за обаждане на ZeRound[3] ви дават възможност да изберете номер, да видите номера на обаждащия се и историята на повиквания, отговорени и отхвърлени входящи повиквания директно от китката си.

За да се наслаждавате на всички тези функции, трябва да се уверите, че BT 3.0 е свързан с вашия смартфон (направете справка с 6. Раздел сдвояване за повече подробности).

Веднъж сдвоен, ще можете да се наслаждавате на следните функции

ОТГОВАРЯНЕ / ОТХВЪРЛЯНЕ / ВРЪЩАНЕ НА ТЕЛЕФОННИ ОБАЖДАНИЯ НА ZEROUND3



Когато чуете или видите известие за повикване, вдигнете китката си, за да видите кой се обажда:

- **Нулиране на повикване и изпращане на гласова поща:** Натиснете червения бутон за отказ в известието за входящо повикване
- **Отговорете на вашия ZeRound3:** Натиснете зеления бутон за отговор в известието за входящо повикване
- **Изпращане на текстово съобщение (само за Android):** Докоснете върху горната част, за да изберете предварително зададен отговор

За да видите името на повикващия, контактът трябва да е записан на вашия телефон.

Докато провеждате обаждане:


- **Настройте силата на звука:** Натиснете бутон - или +
- **Прекратяване на обаждане:** Натиснете червения бутон за затваряне





ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБАЖДАНЕ ОТ МЕНЮТО НА ТЕЛЕФОННИЯ УКАЗАТЕЛ

- Отидете на **иконата за приложението за повиквания**
- Докоснете върху горната част
- Натиснете **бутона за телефонния указател**
- Изберете номер
- След това потвърдете чрез натискане на **Зеления бутон**



ИЗБИРАНЕ НА НОМЕР

- Отидете на иконата за приложението за повиквания
- Докоснете върху горната част
- Натиснете **бутона за избиране**
- Изберете номер
- След това потвърдете чрез натискане на **бутона за повиквания**

16. ГЛАСОВИ КОМАНДИ

Гласовата команда ви дава възможност да управлявате дистанционно телефона си, да търсите информация или да изпращате бързо команди. За да използвате тази функция, се уверете, че BT 3.0 е свързан с вашия смартфон (направете справка с 6. Раздел сдвояване за повече подробности).

ИЗПРАЩАНЕ НА ГЛАСОВА КОМАНДА

- Отворете **приложението Voice command**
- Натиснете **бутон Voice control**, за да разрешите функцията
- Попитайте нещо **Google now** или Siri
- Натиснете **бутон Voice control**, за да говорите или да изпратите друга команда





Примери за това какво можете да питате или правите:

- Примери за това какво можете да питате или правите:
- Да проверите климатичните условия
- Да зададете аларма (на вашия телефон)
- Да изпратите текстово съобщение

Тази функция е налична само при устройства с iOS 9+, съвместими със Siri и някои Android 6.0+ устройства, съвместими с Google Now. За да използвате функцията, се уверете, че вашия смартфон има достъп до Интернет (4G или Wi-Fi).

16. ИЗВЕСТИЯ

ZeRound^3 показва известия за входящи повиквания, кратки съобщения, имейли и активност в социални мрежи.







НАСТРОЙКА НА ИЗВЕСТИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ НА ANDROID

- Отворете приложението **MyKronoz**
- Натиснете **таб Settings**
- Изберете **Notifications**, за да изберете известията, които желаете да получавате на вашия ZeRound^3. Ако желаете да деактивирате определени типове известия, преместете бутона за избор наляво.

НАСТРОЙКА НА ИЗВЕСТИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ НА IOS

- Отидете в **Settings** на вашето iOS устройство
- Натиснете **Notification Center**
- I Изберете кой тип известия желаете да получавате на ZeRound$_3$.
- Разрешете **"Show in Notification Centre"**, за да получавате известия на ZeRound$_3$.

ZeRound$_3$ поддържа показването на 20 най-нови известия и 3 екрана с детайлна информация за всяко известие.
За някои много популярни приложения, ZeRound$_3$ показва оригиналната икона на приложението. За други приложения, ZeRound$_3$ показва стандартна икона.

ИЗСКАЧАЩИ ИЗВЕСТИЯ



Веднага, след като получите съобщение, ще бъдете известени на часовника си.

- Докоснете **notification preview**, за да го отворите
- **Плъзнете наляво**, за да го пропуснете
- **Плъзнете надясно**, за да го прочетете по-късно

За да е сигурно, че няма да изпуснете нито едно известие, последното получено известие ще остане на екрана, докато не извършите едно от гореописаните действия.

18. SMS

От меню Messages, можете лесно да прочетете и отговорите на SMS.

БЪРЗ ОТГОВОР (САМО ЗА ANDROID)

ZeRound^3 позволява да отговорите чрез емоджи или предварително зададени кратки отговори от Вашия часовник. Бутонът за отговор се показва в края на всеки SMS. За да изтриете всички SMS известия, отидете на **списъка с SMSи** и задръжте пръста на екрана. За да изтриете определен SMS, изберете съобщението и го плъзнете наляво с пръста

19. ВРЕМЕ

За да проверите текущите климатични условия, отидете на интерфейса Weather на вашия ZeRound3 или плъзнете надолу от началния екран и натиснете добавката за климатични условия в горния край.
По подразбиране, екранът за времето ви показва текущото местоположение.

НАСТРОЙКА НА ФУНКЦИЯТА ЗА КЛИМАТИЧНИ УСЛОВИЯ

- Отидете в **Advanced settings** на мобилното приложение
- Кликнете върху **Weather**
- Изберете **Auto track mode**, за да получите прогнозата за времето, базирано на GPS местоположението

или

- Изберете **Manual mode**, за да изберете местоположението си

Следвайки тези процедури, ZeRound$_3$ ще показва прогнозата за времето за избраното местоположение.

ZeRound$_3$ ще показва прогнозата за времето за днешния и следващите 3 дни на втора страница.

За да смените температурните единици, отидете в Watch settings > изберете Activity > изберете Units или от мобилното приложение отидете в меню Settings > Change your weight or height unit.
Ако климатичните условия за текущото местоположение изглеждат грешни или не се показват, уверете се, че услугите за местоположение на приложението MyKronoz са включени.

20. ОТКРИЙ МИ ТЕЛЕФОНА

Ако загубите телефона си, функцията открий ми телефона ще накара телефона Ви да звъни или вибрира и можете лесно да го откриете. За да използвате тази функция, се уверете, че телефона и часовника са в обхват един между друг (10m).



ЗА ДА АКТИВИРАТЕ ФУНКЦИЯТА

- Натиснете **иконата за приложението откриване на телефона** в преките пътища на часовника или в страницата на главното меню, изберете приложението **find my phone** и кликнете върху екрана, за да го **активирате** или деактивирате.

21. ДИСТАНЦИОННА КАМЕРА

ZeRound3 може да се използва като дистанционно управление за правене на снимки и селфита от смартфона. Тази функция е полезна, когато желаете да направите групова снимка или когато желаете да направите селфи.



ИЗПОЛЗВАНЕ НА ZEROUND3 КАТО ДИСТАНЦИОННА КАМЕРА

- **Отворете вградената камерата** на смартфона си
- Кликнете на **иконата на приложението за камерата** на часовника.
- След това можете да **натиснете иконата на камерата**, показана на екрана на часовника, за да стартирате обратното броене и да направите снимки

Тази функция работи само с вградената камера.

Всяка снимка, направена с Вашия ZeRound3 ще се показва в галерията със снимки на смартфона Ви.

22. УПРАВЛЕНИЕ НА МУЗИКАТА

Със ZeRound[3] можете да управлявате плеъра за любимата ви музика като Deezer, Spotify и YouTube от смартфона си.



УПРАВЛЕНИЕ НА МУЗИКАТА

- **Първо стартирайте плеъра** на телефона си
- Отидете в приложението Music на Вашия ZeRound[3]
- Можете да **пускате, спирате на пауза, пропускате песен** и да настройвате силата на звука директно от Вашата китка.

На вашия ZeRound[3] можете да видите информация за текущо възпроизвежданата песен като изпълнител или име на песен (само за Android).

23. ФУНКЦИЯ ПРОТИВ ЗАГУБВАНЕ

Тази аларма ви известява с вибрация или звук (в зависимост от настройките на часовника), когато вашия ZeRound[3] излезе извън обхвата на вашия телефон (обхват на BT 10 m).

Можете да изключите тази функция чрез деактивация на **аларма против загубване** в **Watch Settings** > изберете **Device** > натиснете **Anti-lost**.



По подразбиране, алармата против загубване е ИЗКЛЮЧЕНА.

24. ПРИЛОЖЕНИЯ

В това меню има няколко приложения:



- **Напомняне**
- **Календар**
- **Хронометър**
- **Дистанционна камера**
- **Таймер**
- **Открий ми телефона**

25. АЛАРМА

За да Ви събуди сутринта или да Ви алармира в определено време през деня, можете да настроите аларми, които нежно да вибрират и звънят в избраното време.



I ЗАДАВАНЕ НА АЛАРМА ОТ ЧАСОВНИКА

- Отидете на **иконата за приложението за аларма**
- Натиснете **в горната част**, за да редактирате аларма
- **Задайте време за алармата, мелодия и ден**
- След това изберете **confirm**

За да пропуснете алармата, **натиснете бутона**.


За всяка аларма ZeRound3 ще вибрира и звъни постоянно за 1 минута. Можете да поставите алармите няколко пъти в режим дрямка.
Дължината на дрямката може да се настройва в подробните настройки от мобилното приложение или от настройките на часовника.

26. НАПОМНЯНИЯ

В това меню има няколко приложения:

ЗАДАВАНЕ НА НАПОМНЯНЕ ОТ ЧАСОВНИКА

- Отидете на иконата за **приложението за напомняния**
- Натиснете **в горната част**, за да редактирате напомняне
- **Задайте време за напомнянето, мелодия и ден**
- След това изберете **confirm**



За да пропуснете напомнянето, **натиснете бутона**.

ZeRound3 ще вибрира леко и ще показва съответното напомняне, за да ви алармира. Напомнянето се пропуска чрез еднократно натискане на бутона на ZeRound3. Ако не се скрие, същата аларма ще се повтаря на всеки 2 минути.

За всяко напомняне, ZeRound^3 ще вибрира и/или звъни.

ЗАДАВАНЕ НА НАПОМНЯНЕ ОТ ПРИЛОЖЕНИЕТО

- Докоснете таба **Reminders** на приложението MyKronoz, за да добавите ежедневни напомняния
- **Задайте напомняния** и изберете **типа** и **предпочитаното време и ден**.

27. ВТОРА ЧАСОВА ЗОНА

ZeRound3 ви дава възможност да се покажат две различни часови зони на един и същ екран. С избраните изгледи на часовника, ще видите местното време, както и съответстващата домашна часова зона. Тази функция е много полезна за хора, които пътуват често между часовите зони.

НАСТРОЙВАНЕ НА ВТОРА ЧАСОВА ЗОНА

- Отидете в **Advanced settings** в мобилното приложение.
- Натиснете **Second time zone**
- **Изберете града на часовата зона** и **запишете** настройките.

28. ПРИБЛИЖАВАНЕ НА КИТКАТА

Режимът за приближаване на китката позволява да се освети екрана чрез повдигане на китката към лицето.
По подразбиране тази функция е деактивирана, за да се пести батерията.
Можете да я активирате от менюто за настройка на часовника в раздел екран.

29. ЗАДАВАНЕ ИЗГЛЕДА НА ВАШИЯ ЧАСОВНИК

ПРОМЯНА НА ИЗГЛЕДА НА ЧАСОВНИКА ОТ ВАШИЯ ЧАСОВНИК

- **Натиснете продължително** върху сегашния изглед на часовника
- **Плъзнете наляво или надясно**, за да разгледате наличните изгледи на часовника
- **Натиснете върху този**, който желаете да **изберете** и използвате.

ПРОМЯНА НА ИЗГЛЕДА НА ЧАСОВНИКА ОТ ПРИЛОЖЕНИЕТО

- Отидете в таб **Watch faces** на мобилното приложение.
- Кликнете върху **Select a watch face**

СЪЗДАВАНЕ НА СОБСТВЕН ИЗГЛЕД НА ЧАСОВНИКА

- Отидете в таб **Watch faces** на мобилното приложение.
- Кликнете на **My creations**

Можете да създадете собствени изгледи на часовника и да запишете до 4 от тях в паметта на часовника.

1. Изберете един от тапетите, използвайте снимка от Вашата галерия или снимайте директно от камерата.
2. Можете да добавите до 4 добавки в изгледа на часовника и циферблат около екрана.
3. След като приключите, запазете създаденото и го задайте на часовника. Можете да създавате до 10 изгледа на часовник в мобилното приложение, но само 4 ще бъдат записани в часовника.

30. SETTINGS

В това меню има няколко настройки:



УСТРОЙСТВО

Bluetooth
Активиране и деактивиране

Ниво на батерията
Проверете нивото на батерията

Функция против загубване
Активиране и деактивиране

АКТИВНОСТ

Цели
Задаване на Вашите цели

Мерни единици
Метрични или имперални

Сърдечен ритъм
Задайте честотата на вашия сърдечен ритъм

ЗВУЦИ И ВИБРАЦИИ

Звук
Настройка на режим за звук

Вибрация
Настройка на режим за вибрация

Не ме безпокойте
Задаване на времеви диапазон, в който не желаете да бъдете безпокоени

Дрямка
Настройка на времето за отлагане

Мелодия за звънене
Настройте мелодията за звънене (само за Android)

ДИСПЛЕЙ

Яркост
Настройте яркостта на екрана

Време за изключване на екрана
Задаване на режим в готовност

Изгледа на часовника
Задаване на изгледа на Вашия часовник

Приближаване на китката
Активиране и деактивиране

Стил на менюто
Изберете стил на менюто

ЧАС И ДАТА

Формат на времето
Променете формата на часа

Формат на датата
Променете формата на датата

Времева зона
Проверете града за втората часова зона и времето

СИСТЕМА

Езици
Задаване на вашия език


Информация за часовника
Вижте версията на фирмуера и серийния номер на устройството

Регулаторна информация
Вижте сертификация на часовника

Нулиране
Нулиране на часовника с настройките по подразбиране

Също така можете да намерите други настройки като режим не ме безпокойте, аларма за бездействие и настройки за формат на времето от приложението MyKronoz.

3 1. РАЗДВОЯВАНЕ, НУЛИРАНЕ, АКТУАЛИЗАЦИЯ И ИЗТРИВАНЕ



РАЗДВОЯВАНЕ

Ако желаете да сдвоите вашия ZeRound3 с вашия смартфон, да сдвоите друго MyKronoz устройство, да го дадете на друг човек или да го върнете, отидете в приложението MyKronoz > меню **Settings** > кликнете на **Paired watches** > **Unpair**.
За потребители на iOS, раздвоете устройството от **Bluetooth настройките** на вашия телефон.

АКТУАЛИЗАЦИЯ

Уверете се, че актуализирате вашия ZeRound3, за да получавате най-новите подобрения и актуализации за устройството. Когато е налична нова актуализация, се показва ново известие в приложението MyKronoz и раздела за сдвоения часовник. След стартиране на актуализация, се показва лента с прогреса в приложението MyKronoz и се показва съобщение за актуализация на екрана на ZeRound3, докато актуализацията приключи.
За да избегнете всякакви проблеми, дръжте тракера и смартфона си близо един до друг по време на процеса.

НУЛИРАНЕ

Хардуерно нулиране от мобилното приложение

За да нулирате устройството си от приложението MyKronoz > меню **Settings** > изберете **Paired Watches** > **Reset**.

Хардуерно нулиране от часовника

За да нулирате часовника директно от устройството > Отидете в **меню Settings** > изберете **System** > изберете **Reset**
Тази процедура ще изтрие цялото съдържание, данни и настройки на часовника ви и ще го върне към режим на настройка.

Софтуерно нулиране

Софтуерното нулиране няма да засегне данните на устройството. **Натиснете и задръжте захранващия бутона за 8 секунди.** След това рестартирайте устройството.

ИЗТРИВАНЕ

За да изтриете устройство от списъка със сдвоени часовници, отидете в приложението MyKronoz > кликнете върху
Меню **Settings** > **Paired Watches** > **Delete**.

3 2 . СМЕНЯЕМА ВЕРИЖКА

ZeRound3 използва стандартна 22mm сменяема верижка, за да бъде лесно да напаснете часовника с Вашия стил.

2. Натиснете пружинения щифт навътре, за да освободите лентата от корпуса на часовника

2. Натиснете пружинения щифт навътре, докато подравнявате верижката с отворите от двете страни на корпуса на часовника

3. Отпуснете пружинения щифт, за да захванете лентата

4. Уверете се, че верижката е правилно закрепена като внимателно я дръпнете

3 3 . ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Размери	44,5 x 44,5 x 12,6 mm
Размер на верижката	22 mm (ширина)
Тегло	57 gr
Размер и резолюция на екрана	AMOLED 1.2” / 390 x 390 px
Материал	цинкова сплав, силиций
Тип батерия	Литиево-полимерна 350 mAh
Живот на батерията	До 5 дни
Bluetooth®	BT 3.0 + BLE 4.2
Памет	7 дни на активност
Сензори	3-осов акселерометър и оптичен за сърдечен ритъм
Водоустойчивост	IP67 Работна температура от -10°C до + 60°C
Съвместимост	iOS и Android
Включени аксесоари	Зарядно - USB кабел - Ръководство
Международна гаранция	1 година

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

I Погрешното свързване на вградения USB вход може сериозно да повреди устройството. Всяка повреда, причинена поради неправилна употреба, не се покрива от гаранцията. Изключете ZeRound^3 от контакта, когато е напълно зареден.

I Уредът ZeRound^3 и зарядната му станция имат силни магнити, които могат да интерферират с пейсмейкъри, кредитни карти, часовници и други обекти, чувствителни на магнити. Ако използвате пейсмейкър или друго електронно медицинско устройство, моля консултирайте се с вашия личен лекар преди да носите или боравите със ZeRound^3.

IТози продукт не е медицинско устройство и не трябва да се използва за диагностика или лечение на каквото и да е медицинско състояние.

I Това устройство не е водоустойчиво, затова го пазете от всички източници на топлина или влага. Не го използвайте в близост до канали или други мокри помещения. Не го поставяйте във вода. ZeRound^3 отговаря само на защита IP67.

ЗА РЪКОВОДСТВОТО

Характеристиките на **ZeRound$_3$** и съдържанието на това ръководство са обект на промени.

За да получите най-новите инструкции за това, как да използвате продукта, моля да направите справка с онлайн ръководството, налично на **www.mykronoz.com**

ПОДДРЪЖКА

Ако имате въпроси или се нуждаете от помощ, относно нашите продукти, моля посетете **www.mykronoz.com/support/** или изпратете заявка на **https://support.mykronoz.com/hc/en-us/requests/new**

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Преди използване на продукта, прочетете внимателно тези инструкции.

- ZeRound^3 има вградени батерии. Не разглобявайте батериите. KRONOZ LLC не е отговорна за повреди или наранявания, причинени от премахването на батерията или друг компонент.
- Не излагайте продукта на прекалено висока или прекалено ниска температура. Прекалено високите температури по време на зареждане могат да причинят прегряване, дим, пожар, деформация на батерията или дори експлозия. Не излагайте батерията на силно слънце, дим или прах. Зареждайте батерията в хладно и проветриво помещение.
- Не отваряйте, чупете, огъвайте, деформирайте, пробивайте или режете вторичните клетки или батериите. В случай на повреда в батерията или теч, избягвайте контакт с кожата или очите. Ако това се случи, незабавно изплакнете зоните с вода (не търкайте очите) или потърсете медицинска помощ.
- Не окъсявайте. Късото съединение може да се случи, когато метални обекти като монети, причинят директно свързване на положителния и отрицателния терминали на батерията. Късото съединение може да повреди батерията.
- Не използвайте повредени или изтощени батерии.
- Дръжте батериите далеч от обсега на деца и на безопасно място, за да избегнете опасности.
- Не поставяйте батериите във вода. Не излагайте продукта на вода с високо налягане като морски вълни или водопади. Не използвайте продукта в сауна или парна баня.
- Не излагайте батериите на пожар, тъй като те могат да експлоадират. Изхвърляйте използваните батерии в съответствие с местните регулации (за рециклиране). Не изхвърляйте като домашен отпадък.
- Използвайте само доставения USB кабел за зареждане на батерията. Не зареждайте повече от 24 часа.
- Не опитвайте да ремонтирате или поддържате часовника, ремонтът и поддръжката трябва да се извършват от упълномощени техници.
- Опасност от експлозия, ако батерията се замени с неправилен тип.
- Рециклирайте изтощените батерии според тези инструкции.

ВНИМАНИЕ

- Това устройство има записваща функция. Уверете се, че отговаряте на съответните закони и регулации за употреба на тези функции. В съответствие с тези регулации, всяко записване на звук от лична характеристика, копиран и разпространен, може да се разглежда като нарушаване на личното пространство . Неправилната употреба на фотография, видео и снимки, функция за запис на звук може да наруши авторски права. За тази цел, потребителят трябва да поеме пълна отговорност. KRONOZ LLC не е отговорно за каквито и да е щети, причинени от неправилната употреба на устройството.
- Устройството не е водоустойчиво. Не потапяйте устройството във вода или други течности.

РЕГУЛАТОРНИ БЕЛЕЖКИ

САЩ

СТАНОВИЩЕ НА FCC

Това устройства съответства с Част 15 от правилата на FCC. Работата е обект на следните две условия: (1) това устройство не може да причини вредна интерференция и (2) това устройство трябва да приема всякаква интерференция, включително интерференция, която би довела до нежелана работа.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Промени или модификации, които не са изрично одобрени от страната, отговорна за съответствие, може да доведе до прекратяване правата на потребителя за употреба на това оборудване.

БЕЛЕЖКА НА FCC

Това оборудване отговаря на ограниченията от клас B дигитални устройства, съгласно част 15 от правилата на FCC. Тези ограничения са проектирани да предоставят добра защита срещу радио и телевизионни смущения в жилищните зони. Въпреки това, дори при нормална работа, това оборудване може да причини радио или телевизионна интерференция. Ако това оборудване причинява вредна интерференция на радио или телевизионно приемане, което може да бъде установено чрез включване и изключване на оборудването, потребителят трябва да се опита да разреши интерференцията чрез един или няколко от следните метода:

- Преместване на приемащата антена.
- Увеличаване на разстоянието между оборудването и приемника.
- Свързване на оборудването в контакт от различна верига от тази, в която е свързан приемникът.
- Консултация с доставчик или опитен радио/телевизионен техник за помощ.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПОЗИЦИЯ НА РЧ

Това оборудване съответства с изискванията на FCC за излагане на радиация в неконтролирана околна среда. Крайните потребители трябва да следват специфичните работни инструкции за спазване на изисквания за излагане на РЧ.

FCC ID: 2AA7D-ZERD3

КАНАДА

СТАНОВИЩЕ НА МИНИСТЕРСТВО НА ПРОМИШЛЕНОСТТА НА КАНАДА (IC)

Това устройство съответства с лицензa на промишлеността на Канада, освободени от RSS стандартите. Работата е обект на следните две условия: (1) това устройство не може да причини интерференция и (2) това устройство трябва да приема всякаква интерференция, включително интерференция, която би довела до нежелана работа на устройството. Cet appareil est conforme à la norme CNR d'Industrie Canada applicable aux appareils radio exempts de licence. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement indésirable du dispositif.

IC: 12131A-ZERD3

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПОЗИЦИЯ НА РЧ

Това устройство отговаря на изискване за експозиция на РЧ ISED RSS-102, зададено за неконтролирана околна среда и е безопасно за работа по предназначение, както е описано в това ръководство.

Cet appareil est conforme aux exigences d'exposition RF de l'ISED RSS-102 définies pour un environnement non contrôlé et est sûr pour le fonctionnement prévu comme décrit dans ce manuel.

CE

CE ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Декларация за съответствие с ЕО Директива 2014/53/ЕО.

С настоящето Kronoz LLC декларира, че това устройство е в съответствие с основните изисквания и други релевантни разпоредби на Директива RE 2014/53/ЕО. Пълната декларация за съответствие се намира на: www.mykronoz.com/assets/certifications-ce-zeround3.pdf

Déclaration de conformité à l'égard de la directive européenne 2014/53/EU.

Kronoz LLC déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive RE 2014/53/EU. La déclaration de conformité complète est disponible sur: www.mykronoz.com/assets/certifications-ce-zeround3.pdf

視力保護注意事項：

（1）使用30 分鐘請休息10 分鐘。

（2）未滿2歲幼兒不看螢幕，2歲以上每天看螢幕不要超過1 小時。

依據低功率電波輻射性電機管理
辦法第十二條
※經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
第十四條
※低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用， 並改善至無干擾時方得繼續使用。
-前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。
-低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

ДОСТЪП ДО НЕОБХОДИМАТА ИНФОРМАЦИЯ НА Е-ЕТИКЕТА

Потребителите могат да видят е-етикета на ZeRound3 като отидат в настройки Settings > General > Regulatory. Не са необходими никакви специални кодове или разрешения, за да се премине през описаните стъпки, освен ако не е зададена парола за защита от неупълномощен достъп до устройството. Допълнителна информация за регулациите може да се намери в раздел « Регулаторни бележки » на този документ. Информацията за записва на устройството, не са необходими специални аксесоари или допълнителни плъгин-и (напр., SIM/USIM карта) за достъп до информацията.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗХВЪРЛЯНЕ И РЕЦИКЛИРАНЕ



След влизането в сила на Европейска Директива 2012/19/ЕС в националната законова система, важи следното: електрически и електронни устройства не могат да бъдат изхвърляни заедно с домашните отпадъци. Потребителите са задължение от закона да връщат електрическите и електронни устройства в края на своя сервизен живот, в обществени събирателни пунктове, създадени за тази цел или на мястото на продажбата. Подробности относно това са определени от националните закони на съответната страна. Този символ на продукта, на ръководството за работа или на опаковката показва, че продукта е обект на тези регулации. Чрез рециклиране, повторна употреба на материалите или друга форма на използване на старите устройства, Вие правите важен принос за защита на нашата околна среда.

©2019 Kronoz LLC, всички права запазени.
Kronoz LLC, Avenue Louis-Casai 18 - 1209 Geneva - Switzerland
Всички брандове или продуктови имена са или могат да бъдат запазени марки на съответните им собственици. Изображенията и спецификацията могат да се различават от действителните. Les marques citées sont des marques déposées par leur fabricant respectif. Photos et caractéristiques non contractuelles. Проектирано в Швейцария - Произведено в Китай.

MYKRONOZ

WEARABLE DESIGNED IN SWITZERLAND

ПРИСЪЕДИНЕТЕ СЕ @ MYKRONOZ