БЕЗЖИЧЕН РУТЕР

БЕЗЖИЧЕН ОБЛАЧЕН РУТЕР N 300 DIR-605L

Ръководство на потребителя

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА



БЕЗЖИЧЕН ОБЛАЧЕН РУТЕР N 300
DIR-605L

ЗАХРАНВАЩ АДАПТЕР
5V / 1A

ETHERNET КАБЕЛ (CAT5 UTP)
СВЪРЖЕТЕ РУТЕРА КЪМ КОМПЮТЪРА ПО ВРЕМЕ НА НАСТРОЙКАТА

БЕЛЕЖКА ЗА КОНФИГУРИРАНЕ НА WI-FI
СЪДЪРЖА ИНФОРМАЦИЯ ЗА WI-FI ПО ПОДРАЗБИРАНЕ

КО
С ПОТРЕБИТЕЛСКИ НАРЪЧНИК И РЪКОВОДСТВО ЗА БЪРЗА ИНСТАЛАЦИЯ


Ако някой от следните елементи липсва от опаковката, се свържете с вашия търговец.

ИНСТАЛАЦИЯ НА ПРОДУКТА


УЕБ-БАЗИРАНА НАСТРОЙКА

За да използвате всички функции на този рутер, трябва да го регистрирате в mydlink.
Просто следвайте стъпките накрая на Съветника за настройка по време на инсталация, за да регистрирате продукта към вашия акаунт в mydlink.


БЕЛЕЖКА: След като регистрацията в mydlink приключи, PPPoE, L2TP, PPTP връзката по подразбиране на вашия рутер ще бъде настроена на "Винаги включена". Ако вашият интернет доставчик начислява такси за ползване, можете ръчно да изберете "Набиране при поискване" като настройка по подразбиране.



Стъпка 1
Поставете своя DIR-605L близо до свързания с интернет модем и компютъра. Дръжте рутера в по-открита област за по-добро безжично покритие.



Стъпка 2
Откачете Ethernet кабела на модема, свързан към компютъра, и го включете в порта на рутера, означен с "INTERNET". Свържете захранващия адаптер от комплекта с рутера с електрически контакт, след което се уверете, че светодиодът за захранване светва.



Стъпка 3
Включете единия край на Ethernet кабела от комплекта в порта отзад на рутера, обозначен с "1", а другия край - в Ethernet порта на компютъра ви. За да настроите DIR-605L през Wi-Fi, влезте в настройките за Wi-Fi на компютъра или мобилното устройство и изберете безжичната мрежова връзка със същото име на Wi-Fi, което е показано на приложената карта за конфигурация. На конфигурационната карта също така е показана и паролата за Wi-Fi.



Стъпка 4
Отворете браузъра на свързания компютър. Ако не бъдете автоматично насочени към Съветника за настройка на D-Link Setup Wizard, отидете на 'http://dlinkrouter.local./' и следвайте инструкциите на екрана, за да конфигурирате своя DIR-605L. Използвайте "admin" за потребителско име и оставете паролата празна, за да конфигурирате ръчно.

РАЗРЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

ПРОБЛЕМИ С ИНСТАЛАЦИЯТА И КОНФИГУРАЦИЯТА

1. КАК ДА КОНФИГУРИРАМ МОЯ РУТЕР DIR-605L РЪЧНО?
- Свържете своя компютър към рутера с Ethernet кабел.
- Отворете уеб браузър и въведете адреса 'http://dlinkrouter.local./' (или "192.168.0.1").
- Потребителското име по подразбиране е "admin". Паролата по подразбиране следва да е оставена празна.
- Ако сте променили паролата и не можете да си я спомните, ще се наложи да нулирате рутера, за да се върнете към празно поле за парола.

2. КАК ДА НУЛИРАМ СВОЯ РУТЕР DIR-605L ДО ФАБРИЧНИТЕ МУ НАСТРОЙКИ ПО ПОДРАЗБИРАНЕ?
- Уверете се, че рутерът е включен.
- Натиснете и задръжте бутона за нулиране за 20 секунди. Той се намира на задния панел на рутера
Бележка: Връщането на фабричните настройки на рутера ще изтрие текущата му конфигурация. За да конфигурирате рутера отново, свържете се по описания в т. 1 начин и стартирайте помощната програма за настройка.

3. КАК ДА ДОБАВЯ НОВ БЕЗЖИЧЕН КЛИЕНТ ИЛИ КОМПЮТЪР, АКО СЪМ ЗАБРАВИЛ ИМЕТО НА МОЯТА WI-FI (SSID) ИЛИ ПАРОЛАТА ЗА WI-FI?
- За всеки компютър, който трябва да се свърже към рутера безжично, трябва да използвате правилното име на Wi-Fi (SSID) и парола за Wi-Fi.
- Използвайте уеб-базирания потребителски интерфейс (както е описано под въпрос 1 по-горе), за да проверите или изберете своите безжични настройки.
- Запишете тези настройки, за да можете да ги въвеждате за всеки компютър, свързан безжично.

4. ЗАЩО ИНТЕРНЕТ ВРЪЗКАТА НЕ ПРОРАБОТВА?
Ако сте потребители на ADSL, моля, свържете се със своя интернет доставчик, за да проверите дали услугата е активирана/свързана от доставчика, както и за да се уверите, че потребителското име и паролата за доставчика са верни.

5. ЗАЩО НЕ МОГА ДА РЕГИСТРИРАМ УСТРОЙСТВОТО СИ В MYDLINK?
Ако срещате затруднения при регистрирането на този рутер към вашия акаунт в mydlink, опитайте да извършите физическо нулиране, като с помощта на разгънат кламер натиснете и задържите бутона за нулиране за 5 секунди, докато рутера е включен. Това може да е необходимо, ако сте закупили отворена кутия или препродаден модул.

ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА

Преди да се свържете с нашата техническа поддръжка, си подгответе следната информация:
1. Модел и номер на продукта (например DIR-605L)
2. Версия на хардуера
3. Сериен номер (s/n)

Web: http://dlink.com
e-mail: bg-dlink@dlink.com