БЕЗЖИЧЕН РУТЕР

D-Link Wireless AC1750 High Power Wi-Fi Gigabit Router DIR-859

Ръководство на потребителя

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ВАШАТА ИНТЕРНЕТ ВРЪЗКА

ПОТРЕБИТЕЛИ, КОИТО СА АБОНИРАНИ ЗА ОГРАНИЧЕН ШИРОКОЛЕНТОВ ИНТЕРНЕТ ДОСТЪП ИЛИ ИНТЕРНЕТ ДОСТЪП ОТ ТИПА „ПЛАЩАНЕ СПОРЕД ПОЛЗВАНЕТО”

Във WAN конфигурационните настройки има параметър наречен Maximum idle timer. Този параметър контролира колко секунди на неактивност да изминат преди да се прекъсне Интернет връзката. Настройката по подразбиране е „0”, което дезактивира тази функционалност и постоянно има Интернет връзка. Предлагаме ви да зададете Maximum idle timer „300” (5 минути), за да може устройството да прекъсва Интернет връзката ви след 5 минути на неактивност и да пестите разходи.

ПОТРЕБИТЕЛИ, КОИТО СА АБОНИРАНИ ЗА НЕОГРАНИЧЕН ШИРОКОЛЕНТОВ ИНТЕРНЕТ ДОСТЪП

Можете да оставите този параметър непроменен или да активирате Auto-reconnect, за да сте винаги онлайн.

ТЕХНИЧЕСКА ЗАБЕЛЕЖКА:

Maximum idle timer има значение само ако вашият Интернет доставчик използва PPPoE връзка.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА



БЕЗЖИЧЕН РУТЕР AC1750
DIR-859



ЗАХРАНВАЩ АДАПТЕР
12V / 2A




ETHERNET КАБЕЛ (CAT5 UTP)
СВЪРЖЕТЕ РУТЕРА КЪМ КОМПЮТЪРА ПО ВРЕМЕ НА НАСТРОЙКАТА



БЕЛЕЖКА ЗА КОНФИГУРИРАНЕ НА WI-FI
СЪДЪРЖА ИНФОРМАЦИЯ ЗА WI-FI ПО ПОДРАЗБИРАНЕ




РЪКОВОДСТВО ЗА БЪРЗО ИНСТАЛИРАНЕ




Ако някой от следните елементи липсва от опаковката, се свържете с вашия търговец.


ИНСТАЛАЦИЯ НА ПРОДУКТА




Стъпка 1
Изключете от захранването вашия DSL или кабелен модем.




Стъпка 2
Свържете Ethernet кабела от Internet порта на рутера към Ethernet порта на вашия DSL или кабелен модем.



Стъпка 3
Свържете друг Ethernet кабел от Ethernet порта на вашия компютър към един от LAN портовете на рутера. Също така можете с вашия компютър да се свържете безжично към рутера. Използвайте предоставената Wi-Fi конфигурационна карта за Wi-Fi име на мрежата (SSID) и Wi-Fi парола на рутера. Завършете стъпки 4 и 5 преди да опитате да се свържете.



Стъпка 4
Свържете със захранващия кабел вашия DSL или кабелен модем. Изчакайте около минута преди да продължите.




Стъпка 5
Свържете със захранващия кабел вашия DSL или кабелен модем. Изчакайте около минута преди да продължите.

Стъпка 6
След като рутерът е включен се уверете, че светлинните индикатори за активност и интернет светят. Продължете с конфигурирането на рутера.


УЕБ-БАЗИРАНА НАСТРОЙКА

1. Отворете уеб браузър (напр. Internet Explorer, Chrome, Firefox или Safari) и въведете http://dlinkrouter.local./ или IP адреса на рутера (http://192.168.0.1).




2. Когато се покаже екрана Welcome, изберете Next за да продължите.


3. Рутерът автоматично ще открие типа на интернет връзката. Ако рутерът не открие автоматично типа, изберете вашата интернет връзка и Next за да продължите.



За потребителите DSL (PPPoE) – въведете вашето PPPoE потребителско име и парола предоставени от вашия интернет доставчик. Изберете Next за да продължите.



Ако имате Static IP връзка, въведете IP информация и DNS настройки, предоставени от вашия интернет доставчик. Изберете Next за да продължите.



4. И за двете групи от 2.4GHz и 5GHz, създайте име и парола за вашата Wi-Fi мрежа. Вашето безжично устройство (напр., таблет, телефон, лаптоп) ще изиска тази информация за да се свърже към безжичната мрежа. Изберете Next за да продължите.


5. Продължете, използвайки картата за конфигуриране за вашия рутер DIR-859. След като приключите, светлинният индикатор за интернет ще се включи в зелено, индикирайки че рутера е свързан с интернет?
Забележка: Задаването на име "mydlink" е опция и не се изисква, за да функционира рутерът.


QRS Mobile НАСТРОЙКА

1. Сканирайте кода по-долу или потърсете приложението "QRS Mobile" (в App Store или Google Play) за да свалите приложението QRS Mobile на вашия iPhone, iPad или Android устройство.

iOS Android QRS MobileApp

2. След като приложението е инсталирано, вече можете да настроите вашия рутер. Свържете рутера безжично като отидете на безжичното помощно меню на устройството си. Сканирайте за името на безжичната мрежа, имената са изброени върху предоставената карта/стикер за Wi-Fi конфигурация. Изберете мрежа и след това въведете паролата на Wi-Fi.





3. След като се свържете с рутера натиснете на иконката QRS Mobile от вашето мобилно, след което натиснете Start за да продължите. Следвайте инструкциите посочени на екрана за да завършите настройката.

4. След като се покаже екрана Setup Complete, изберете Save и напишете новите име и парола на Wi-Fi мрежата на вашата предоставена карта за бъдещи справки.

Забележка: За да се свържете отново с рутера, отворете вашето безжично помощно меню, изберете новосъздадената от вас Wi-Fi мрежа и въведете новата Wi-Fi парола.

РАЗРЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

ПРОБЛЕМИ С ИНСТАЛАЦИЯТА И КОНФИГУРАЦИЯТА

1. Как мога да свържа безжичните си устройства с рутер DIR-895?
- Отворете вашето помощно меню за безжична мрежа, което показва наличните безжични мрежи.
- Изберете името на Wi-Fi мрежата, което сте задали чрез съветника за инсталиране и се свържете.

Забележка: Ако не стартирате съветника за инсталиране или сте върнали фабричните настройки, използвайте информацията от картата за конфигурации в която са вписани името на Wi-Fi мрежата и паролата по подразбиране.

Също така можете да се свържете безжичните устройства с рутера DIR-895, използвайки WPS:
- Натиснете бутона WPS на DIR-895 поне за 3 секунди.
- В рамките на една минута натиснете бутона WPS на вашето безжично устройство.
- Изчакайте до 2 минути за да се свържете.

Забележка: Някои устройства може да изискват да влезете в менюто, за да стартирате процеса WPS.

2. Как да променя безжичните настройки на рутера DIR-895?
- Отворете уеб браузър (напр. Internet Explorer, Chrome, Firefox или Safari) и въведете http://dlinkrouter.local./. Също може да въведете и IP адреса на рутера (192.168.0.1).
- При екрана за вписване въведете паролата на рутера, която сте създали чрез упътването (по подразбиране полето за парола се оставя празно).
- От лентата за навигация, намираща се в началото на началната страница изберете Settings > Wireless за да създадете ново име на Wi-Fi мрежата и парола.

ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА

Преди да се свържете с нашата техническа поддръжка, си подгответе следната информация:
1. Модел и номер на продукта (например DIR-859)
2. Версия на хардуера
3. Сериен номер (s/n)

Web: http://dlink.com
e-mail: bg-dlink@dlink.com