

БЕЗЖИЧЕН РУТЕР


D-Link Wireless AC3200 Ultra Wi-Fi Router DIR-890L

Ръководство на потребителя

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА



WIRELESS AC3200 Ultra Wi-Fi Router- DIR-890L



ЗАХРАНВАЩ АДАПТЕР



ETHERNET КАБЕЛ (CAT5 UTP)

СВЪРЖЕТЕ РУТЕРА КЪМ КОМПЮТЪРА ПО ВРЕМЕ НА НАСТРОЙКАТА



БЕЛЕЖКА ЗА КОНФИГУРИРАНЕ НА WI-FI


СЪДЪРЖА ИНФОРМАЦИЯ ЗА WI-FI ПО ПОДРАЗБИРАНЕ



РЪКОВОДСТВО ЗА БЪРЗО ИНСТАЛИРАНЕ

Ако някой от следните елементи липсва от опаковката, се свържете с вашия търговец.

ХАРДУЕРНИ КОМПОНЕНТИ



1	SS USB LED	Свети в бяло, когато USB 3.0 устройство е свързано.
2	USB LED	Свети в синьо, когато USB 2.0 устройство е свързано.
3	5G LED	Индикаторът свети в бяло, когато 5GHz безжичната функционалност работи нормално. По време на WPS процеса индикаторът ще мига бързо.
4	2.4G LED	Индикаторът свети в бяло, когато 2.4GHz безжичната функционалност работи нормално. По време на WPS процеса индикаторът ще мига бързо.
5	Internet LED	Свети в бяло, когато има връзка с интернет порта. Свето в оранжево, когато връзката е добра, но рутерът не може да се свърже към интернет.
6	Power LED	Свети в бяло, когато устройството е свързано правилно към захранването. Свети в оранжево, когато устройството стартира.
7	USB 3.0 порт	За свързване на USB флаш устройство и споделяне на връзка през вашата мрежа. Портът поддържа USB 3.0 и USB 2.0 устройства.
8	USB 2.0 порт	За свързване на USB флаш устройство и споделяне на връзка през вашата мрежа. Портът поддържа USB 2.0 устройства.
9	Reset бутон	Натиснете и задръжте с разгънат кламер този бутон за десет секунди, за да върнете заводските настройки на рутера.
10	WPS бутон	Натиснете за да стартирате WPS процес. 2.4G или 5G LED ще мига бързо.
11	LAN портове (1-4)	За свързване на Ethernet устройства, като компютри, комутатори и игрални конзоли..
12	Internet порт	Свържете широколентов модем към този порт чрез Ethernet кабел.
13	Power бутон	Натиснете бутона за да включите или изключите устройството.
14	Power порт	За свързване на доставения с устройството заранващ адаптер.

МИНИМАЛНИ СИСТЕМНИ ИЗИСКВАНИЯ МРЕЖОВИ ИЗИСКВАНИЯ

1. МРЕЖОВИ ИЗИСКВАНИЯ

- Ethernet базиран широколентов модем

2. УЕБ БАЗИРАН КОНФИГУРАЦИОННИ ИЗИСКВАНИЯ Компютър с:

- Microsoft Windows® или Mac OS® X операционна система

- Инсталиран Ethernet или Wireless адаптер

Поддържани браузъри :

- Internet Explorer 7 или по-нова версия
- Safari 4 или по-нова версия
- Chrome
- Firefox

Трябва да имате инсталирана последната версия на Java. Посетете www.java.com и свалете последната версия.

Забележка: Препоръчваме използването на Explorer 11 и Safari 7 за най-добри резултати.

3. mydlink ИЗИСКВАНИЯ

- iPhone/ iPad/ iPod Touch (iOS 3.0 или по-нова версия)
- Android устройство (1.6 или по-нова версия)
- Изисквания към уеб браузъра:
- Internet Explorer 7 или по-нова версия
- Safari 5 или по-нова версия
- Chrome
- Firefox

Забележка: За повече информация, посетете <http://support.dlink.com>.


ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ВАШАТА ИНТЕРНЕТ ВРЪЗКА

- Потребители с DSL доставчик: Ако използвате PPPoE връзка, ще ви е необходима PPPoE потребителско име и парола. Ако нямате тази информация, свържете се с вашия интернет доставчик, за да си я осигурите. Не започвайте процедурата, преди да сте си осигурили тази информация.
- Потребители с доставчик на кабелен интернет: Изключете захранването на модема. В някои случаи, може да се наложи да го изключите за до 5 минути.
- За напреднали потребители: Ако получавате интернет от доставчика през модем / комбиниран рутера, ще трябва да го настроите на "мост" режим, така че DIR-868L да може да работи нормално. Моля, свържете се с вашия интернет доставчик или потърсете информация в ръководството на потребителя за вашия модем / рутер.

ИНСТАЛАЦИЯ НА ПРОДУКТА


Стъпка 1

Изключете от захранването вашия DSL или кабелен модем.




Стъпка 2

Свържете с Ethernet кабел Internet порта (жълт) на рутера с Ethernet порта на вашия DSL или кабелен модем.




Стъпка 3

Свържете с друг Ethernet кабел Ethernet порта на вашия компютър и LAN порта на рутера.




Стъпка 4

Включете захранването на вашия DSL или кабелен модем. Изчакайте около минута преди да продължите.



Стъпка 5

Включете захранващия адаптер на рутера към порта за захранване и електрически контакт. Ако Power индикаторът не светне, натиснете Power бутона на рутера.



Стъпка 6

След като рутерът е получил захранване, проверете дали светят Power индикаторът (бяло) и Internet индикаторът (оранжево или бяло) и може да преминете към раздел Конфигуриране.

КОНФИГУРИРАНЕ

Има два начина да конфигурирате вашия рутер:

- A. **Уеб браузър:** използвайте уеб браузъра на вашия компютър.
- B. **QRS Mobile App:** използвайте мобилно устройство с D-Link QRS Mobile App. Повече информация ще намерите в раздел Настройка на QRS Mobile.

A. КОНФИГУРИРАНЕ ПРЕЗ УЕБ БРАУЗЪР

- Отворете уеб браузър (Internet Explorer, Chrome, Firefox или Safari) и въведете <http://dlinkrouter.local/>. Можете също така да въведете и IP адреса на рутера (<http://192.168.0.1>).
- Когато Welcome прозореца се появи, кликнете Next за да продължите.
- Рутерът автоматично ще открие типа на интернет връзка. Ако не, изберете типа на вашата интернет връзка и кликнете Next за да продължите.
- За потребителите на DSL (PPPoE) – въведете вашето PPPoE потребителско име и парола дадени ви от доставчика на интернет. Кликнете Next за да продължите.
- И за двете ленти 2.4GHz и 5GHz, създайте име на вашата безжична мрежа и парола. Тази информация ще ви е необходима, за да свържете вашето безжично устройство (като таблет, смартфон или лаптоп) към безжичната мрежа.
- Следвайте инструкциите на Setup Wizard за да завършите конфигурирането на DIR-890L. След като го завършите, индикаторът Internet ще светне в зелено, за да покаже, че рутерът се е свързал към интернет.

Забележка: Настройката mydlink е допълнителна, но не се изисква за работата на рутера.

DIR-890L е създаден да доставя възможно най-бързата и стабилна мрежова връзка. За максимална производителност ориентирайте антените под ъгъл така, че да сочат навън и далече от устройството.

B. НАСТРОЙКА НА QRS MOBILE

- Сканирайте кода показан по-долу, или потърсете "QRS Mobile" от App Store или Google Play и го свалете на вашето мобилно iPad, iPod или Android устройство.
- След като свалите приложението, вече може да конфигурирате рутера. Свържете безжично рутера и вашето мобилно устройство. Потърсете името на вашата безжична мрежа, което е написано на Wi-Fi конфигурационната карта. След като го намерите, изберете го и напи-

шете паролата.

- След като сте се свързали, кликнете върху иконата на приложението QRS Mobile от мобилното устройство, и кликнете Start за да продължите. Следвайте инструкциите на екрана за да завършите настройките.
- След като завършите настройките, на екрана ще се появи съобщение Setup Completed. Кликнете Save и запишете новите име на мрежата и парола, за бъдещо ползване.

Забележка: За да се свържете отново с рутера, използвайте приложението за Wi-Fi връзка на вашето мобилно устройство. Изберете новото име на безжичната мрежа и въведете новата паролата.

РАЗРЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

ПРОБЛЕМИ С ИНСТАЛАЦИЯТА И КОНФИГУРАЦИЯТА

- Как да свържа моето безжично устройство към DIR-890L?
 - Отворете приложението за безжична връзка на вашето мобилно устройство, за да видите възможните безжични мрежи.
 - Изберете името на вашата безжична мрежа, която сте създали с помощта на setup wizard и се свържете.

Забележка: Ако не сте стартирали setup wizard или сте върнали фабричните настройки на рутера, използвайте зададените по подразбиране име и парола, от вашата Wi-Fi конфигурационна карта.

Също така, може да се свържете използвайки WPS:

- Натиснете WPS бутона на рутера за три секунди.
- В рамките на минута, натиснете WPS бутона на вашето безжично устройство.
- Изчакайте около две минути за да се свържат.

Забележка: Някои устройства може да изискват да влезете в програмата за да стартирате WPS процес. Потърсете информация в ръководството на потребителя на вашето безжично устройство, как да се свържете към рутера и как да стартирате WPS процес.

2. Как да променя wireless настройките на DIR-890L?

- Отворете уеб браузър (Internet Explorer, Chrome, Firefox или Safari) и въведете <http://dlinkrouter.local/>. Можете също така да въведете и IP адреса на рутера (<http://192.168.0.1>).
- От екрана за вход, напишете **admin** за потребителско име, и напишете паролата, която сте задали с помощта на setup wizard (а не тази, която е зададена по подразбиране).
- Идете на Setup > Wireless Settings > Manual Wireless Network Setup за да създадете ново име на безжичната мрежа (SSID) и нова парола.

ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА

Преди да се свържете с нашата техническа поддръжка, си подгответе следната информация:

- Модел и номер на продукта (например DIR-890L)
- Версия на хардуера
- Сериен номер (s/n)

Web: <http://dlink.com>
e-mail: bg-dlink@dlink.com