
MY KRONOZ
SMARTWATCH
DESIGNED IN SWITZERLAND

ZeWatch4

- БЪЛГАРСКИ -

Ръководство за употреба

ОБЩ ПРЕГЛЕД 04

ЗАРЕЖДАНЕ 06

СВЪРЗВАНЕ 07

ПОРТМОНЕ 10

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 11

ОБЩ ПРЕГЛЕД



За да получите най-точни данни, ние препоръчваме носенето на Zewatch4 на вашата не-доминираща ръка, не прекалено хлабаво.

Навигиране на тъч скрийн


Плъзгане нагоре или надолу навигиране между активен и неактивен екран

Ляв бутон		**Десен** бутон	
Натисни+Задръж	Актив. на свързване.	Натисни+Задръж	Вкл. / изкл.
Натисни 1 х	Звук -	Натисни 1 х	Светване на екрана, изход, звук +



За да нулирате оригиналните настройки на ZeWatch4, натиснете и задръжте ДЕСНИЯ бутон за поне 7 секунди.

1. ЗАРЕЖДАНЕ



Заредете ZeWatch4 за два часа преди първата му употреба.

1. Внимателно бутнете закопчалката на вашия ZeWatch4
2. Включете USB края в USB порта на вашия компютър

Забележка: За лесно зареждане препоръчваме използването на включения в пакета USB кабел.

3. Индикаторът за батерия ще започне да се пълни, за да покаже процеса.
4. Когато ZeWatch4 е зареден, индикаторът за батерия ще е пълен.

Пълното зареждане отнема около 1 час и 30 минути Когато нивото на батерията стане ниско, ще се появи индикатор за изтощена батерия.

2. СВЪРЗВАНЕ

При първия път, в който използвате ZeWatch4, ще се появи съобщение за настройка, което ще ви покани да настроите вашия ZeWatch4, използвайки мобилно утройство или компютър.

Изтеглете приложението ZeWatch4

[iOS & Android потребители] Потърсете приложението ZeWatch4 в App store или в Google Play Store

[Windows Phone потребители] Потърсете приложението ZeWatch4 в Windows Phone store









Системни изисквания

iOS

OS 8+ устройства с Bluetooth 4.0 BLE, iPhone 4s, 5, 5c, 5s, 6, 6 Plus, 7 и по-нови, iPad (3, 4 и 5 пок.), iPad Mini, iPod touch (5 пок.)

newer, iPad (J<ł, 4th and 5th gen), iPad Mi
iPod touch (5 gen)

Android

Android

Android 4.3 + устройства, които поддържат Bluetooth 4.0 BLE

Windows Phone

Windows Phone

Windows Phone 8.1, които поддържат Bluetooth 4.0 BLE

Стъпка 1: Сдвояване чрез приложението (Bluetooth Low Energy-BLE)

1. Пуснете функцията Bluetooth на вашето мобилно устройство.
2. Отворете приложението ZeWatch на вашето мобилно устройство. Регистрирайте се, ако сте нов потребител, или влезте с вашия съществуващ акаунт. След като въведете вашата лична инфромация, изберете модела на вашия ZeWatch и посочете Set up.
3. Уверете се, че ZeWatch4 е наблизо и изберете ZeWatch4 BLE от листа с устройства.
4. Ще получите заявка за сдвояване на вашето мобилно устройство. Посочете Pair, за да приемете.
5. След това ще получите заявка за сдвояване на вашия ZeWatch4. Натиснете **ЛЕВИЯ** бутон, за да приемете.



6. Когато ZeWatch4 е успешно сдвоен, ще бъдете уведомени и на двете устройства.



Тази операция ви позволява да синхронизирате дата, час, активност, данни за сън, напомняния и известявания.

Ако сдвояването се провали, повторете същите стъпки. Сдвояването е еднократен процес. Ако искате да сдвоите вашия ZeWatch4 с друг акаунт, трябва първо да развалите връзката с текущото устройство. В приложението ZeWatch отидете на Settings > Set up ZeWatch4 > Unpair. Натиснете Set up ZeWatch4, за да сдвоите ново устройство.

Стъпка 2: Ръчно сдвояване (Bluetooth Classic)



1. От главната страница на екрана на ZeWatch4 натиснете и задръжте **ЛЕВИЯ** бутон докато не се появи иконка с телефон.



2. Отидете в менюто с настройките за Bluetooth на вашето мобилно устройство и изберете ZeWatch4 от листа с устройства.



3. Когато ZeWatch4 е успешно сдвоен, ще бъдете уведомени на екрана на ZeWatch4.


Тази операция ще ви позволи да приемате и осъществявате повиквания с ZeWatch4.

Ако сдвояването се провали, повторете същите стъпки.

3. ПОРТМОНЕ

За да започнете да използвате услугата на MyKronoz за безконтактно плащане, отворете приложението ZeWatch4 и посочете раздел Портфейл. Регистрирайте се, ако сте нов член, изберете план, и следвайте инструкциите на екрана, за да създадете и допълните си портфейли с методите на финансиране по Ваш избор (MasterCard, Visa, Amex, PayPal).

За да извършите бързо и сигурно плащане с часовника си, натиснете иконата за безконтактно плащане, за да активирате режим на плащане, и поставете часовника си в близост до терминала за плащане. Безконтактните граници на плащане може да варират в зависимост от местните разпоредби.



MyKronoz Pay работи при всяко дребно Mastercard безконтактно плащане. MyKronoz Pay може да не е налична услуга във вашата страна все още, за повече информация посетете: www.nykronvz.com/rnykronoz-pay/

4. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Размери	47x32x12,3 мм
Мин.	152 мм
Макс.	223 мм
Тегло	38 гр.
Bluetooth	BLE 4.0
NFC	
Тип на батерията	Литиево-йонна 200 mAh
Време в режим на готовност	До 3 дена
Време на зареждане	От 1 до 2 часа
Памет	5 дена активност
Дисплей	TFT Color сензорен екран 1,3 инча/240*240 пиксела
Сензор	3-axis акселерометър
Работна температура	От -20 C до +40 C
Водоустойчивост	IP66
Международна гаранция	1 година

Безконтактни разплащателни услуги задвижвани от Mastercard

you have any question or require assistance regarding our product, please
isit www.mykronoz.com/support

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Преди да използвате устройството, прочетете тези инструкции внимателно.

- ZeCircle2 има една вградена батерия. Не разглобявайте батерията. KRONOZ LLC не носи отговорност за щети или персонални вреди, причинени от премахването на батерията или на които и да е компонент.

- Това устройство не е водоустойчиво, така че трябва да се пази от всички източници на топлина или влажност. Не го използвайте в близост до мивки или на други мокри места. Никога не потапяйте продукта във всякакъв вид течности различни от вода. Никога не потапяйте продукта в солена вода. Не плувайте докато носите този продукт. Не използвайте продукта под водата.

- Зареждайте батерията в хладно и проветриво помещение. Прекомерно висока температура по време на зареждане може да предизвика затопляне, дим или деформация на батерията или дори експлозия.

- Избягвайте високи температури. Не излагайте това устройство на прекомерно задимени, запрашени места или на пряка слънчева светлина за продължителен период от време.

- Не отваряйте, не сваляйте, не огъвайте, не деформирайте и не режете вторични клетки или батерии. В случай на прекъсване или изтичане на батерията, уверете се, че тя няма контакт с кожата или очите. Ако това се случи, незабавно промийте засегнатата област с вода (не търкайте очите) или потърсете медицинска помощ.

Посетете www.mykroyknoz.com, за да видите най-новия списък за съвместимост.

- Не позволявайте устройството да претърпи късо съединение. Късо съединение може да възникне, когато метален обект (например стотинка) осъществи пряк контакт с положителните или отрицателните терминали на батерията. Късото съединение може да повреди батерията.

- Не използвайте батерии, които са повредени или са били изчерпани.

- Дръжте батериите далеч от деца и на безопасно място, за да предотвратите евентуална опасност.

- Не излагайте батериите на огън, това може да предизвика експлозия. Изхвърлете използваните батерии в съответствие с вашите местни наредби (например рециклирайте ги). Не ги изхвърляйте като битови отпадъци.

- Използвайте само предоставения Ви USB кабел, за да зареждате батерията. Не я зареждайте повече от 24 часа. KRONOZ LLC не носи отговорност за щети, причинени от неправилно използване на устройството

НОРМАТИВНИ РАЗПОРЕДБИ

USA

FCC STATEMENT

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CAUTIONS

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

FCC NOTICE

This equipment complies within the limits of a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against radio and TV interference in residential areas. However, even during normal operation, this equipment may cause TV or radio interference. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try one or more of the following corrective measures:

- Reposition the receiving antenna
- Increase the distance between the equipment and receiver
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from which the receiver is connected
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

EWH4

FCC ID: 2AA7D-ZEWH4

CANADA

INDUSTRY CANADA (IC) STATEMENT

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Cet appareil est conforme à la norme CNR d'Industrie Canada applicable aux appareils radio exempts de licence. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) l'utilisateur de cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement indésirable du dispositif.

IC : 12131A-ZEWH4

EUROPEAN UNION
CE DIRECTIVE

CE

ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Декларация на съответствие с EU Directive 1999/5/EC
Kronoz LLC тук декларира, че това устройство е в съответствие със съответните изисквания и други съответни разпоредби на R&TTE Directive 1999/5/EC. Цялата декларация на съответствие е достъпна чрез нашия отдел обслужване на клиенти: support@mykronoz.com

Déclaration de conformité à l'égard de la directive européenne 1999/5/CE.
Kronoz LLC déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive R&TTE 1999/5/CE. La déclaration de conformité complète est disponible sur demande auprès de notre service client: https://www.mykronoz.com/support

DISPOSAL AND RECYCLING INFORMATION

After the implementation of the European Directive 2002/96/EU in the national legal system, the following applies: Electrical and electronic devices may not be disposed of with domestic waste. Consumers are obliged by law to return electrical and electronic devices at the end of their service lives to the public collecting points set up for this purpose or point of sale. Details to this are defined by the national law of the respective country. This symbol on the product, the instruction manual or the package indicates that a product is subject to these regulations. By recycling, reusing the materials or other forms of utilizing old devices, you are making an important contribution to protecting our environment.

©2016 Kronoz LLC, all rights reserved. Kronoz LLC, Avenue Louis-Casaï 18, 1209 Geneva, Switzerland
All brands or product names are or may be trademarks of their respective owners.
Pictures and specifications are not contractual.Les marques citées sont des marques déposées par leur fabricant respectif. Photos et caractéristiques non contractuelles.
Designed in Switzerland - Made in China

SCAN FOR MORE LANGUAGES

Scansionare per ottenere più lingue
Digitalizar para obtermais línguas
Escanear para obtener más idiomas
Scannen, um anderen Sprachen erhalten
Scan om meer talen te krijgen
Daha fazla dil almak için tarama
Skanowanie, aby uzyskać więcej języków
için scanare pentru a obține mai multe limbi
сканирование, чтобы получить больше языков
请扫描二维码以获取更多语言翻译。
掃描QR碼 獲得更多的語言
より多くの言語を取得するためにスキャン
สแกนเพื่อให้ได้ภาษามากขึ้น
더 많은 언어를 얻기 위해 검색

OR VISIT
https://www.mykronoz.com/support
TO DOWNLOAD OUR MULTI-LANGUAGE USER MANUAL

https://www.mykronoz.com/support